

### Odmašťovací prostředek pro použití v ultrazvukových pračkách

**Rozsah použití:** Univerzálně použitelná, mírně pěnivá, vodou ředitelná náhrada technického benzínu, použitelná pro ruční a zejména strojní mytí v ultrazvukových průmyslových pračkách

**Způsob použití:** Čistič dle potřeby a míry znečištění naředíte vodou, nalijte do ultrazvukové pračky a nechte působit, dokud nebude čištěný povrch zbavený všech nečistot.

**Doporučené poměry ředění:** Silné nečistoty 1 : 2  
Běžné nečistoty 1 : 4 - 10

**Vlastnosti výrobku:** Čistič obsahuje aktivní látky, které zajišťují dobrý přenos ultrazvukových vln a 100% využití čisticího potenciálu přípravku. Odstraňuje rostlinné a živočišné tuky, oleje, bílkoviny, krev, vosky, tavidla, saze, asfalt, pryskyřice a zbytky gumy, inkousty a některé druhy barev.

- Vodou ředitelná náplň ultrazvukových praček
- Nehořlavý
- Biologicky odbouratelný dle směrnic EU
- Nedráždivý
- Možnost zahřátí až na +60 °C
- Nevhodný pro hliníkové a pozinkované povrchy

**Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.

Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

**TECHNO-SERVICE CZ, a.s.**  
K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI  
Tel.: 318 694 982, Fax: 318 694 978  
E-mail: [obchod@metaflux-ts.cz](mailto:obchod@metaflux-ts.cz),  
<http://www.metaflux-ts.cz>